

Инструкция по эксплуатации к доске утюжильной и столам с подогревом поверхности и вакуумным отсосом **Manica BF006, Forever BF080, BF115**

Внимательно прочтите всю инструкцию перед использованием утюжильной доски.

Инструкция по безопасности.

1. Убедитесь, что изделие не имеет повреждений. Если есть сомнения, не используйте его и передайте для проверки квалифицированному мастеру. Перед подключением к электрической сети убедитесь, что её спецификации соответствует техническим характеристикам изделия.
2. Не трогайте изделие влажными или мокрыми руками.
3. Не оставляйте включенное изделие без внимания.
4. Используйте изделие только по назначению.
5. Всегда отключайте изделие от электросети при операциях по очистке и тех обслуживанию.
6. Техническое обслуживание и ремонт изделия должны осуществляться квалифицированным персоналом. При замене запасных частей, они должны быть только оригинальные.
7. Режим работы изделия должен соответствовать рекомендациям производителя обрабатываемых материалов.
8. Очень важно предохранять электрический кабель от малейших повреждений.
9. В конце работы отключите питание нагревательного элемента с помощью переключателей и отключите изделие от электросети.
10. Не удаляйте детали защиты изделия.
11. Во время работы рабочие поверхности изделия могут достигать высоких температур, они могут остывать несколько десятков минут после его отключения. Существует опасность получения серьезной травмы, даже если изделие отключено.
12. Изделие должно находиться в не досягаемости детей.

Работа с утюжильной доской.

Подготовка к работе

Разложите доску в рабочее положение, отрегулируйте ее по высоте.

Установите стержень-держатель для проводов утюга.

Подключите к электрической сети.

Порядок работы.

Установите утюг на резиновый коврик. Закрепите с помощью специального стержня-держателя электрический кабель и паропровод утюга. Включите нагревательный элемент подогрева поверхности доски клавишей(4) на блоке регулятора температуры. Отрегулируйте температуру поверхности с помощью регулятора. Для удаления излишков влаги включите мотор вакуумного отсоса, нажав педаль(6).

Завершение работы

После завершения работы, отключите нагревательные элементы с помощью клавиш на корпусе изделия и отключите изделие от электросети.